

Когато натиснете атенюатора (бутона АТТ) нивото на звука намалява с около 90%.

Натискайки го повторно се връща първоначалното ниво на силата на звука.