

Импедансът е съпротивлението което говорителя оказва на усилвателя.

Този параметър задължително трябва да е съобразен с този на усилвателя.

Импеданса се дава като фиксирана стойност (да речем 4 ома), но той варира като стойност в зависимост от честотата на входния сигнал.